



Indoor Dryer Vent Kit

Trousse d'aération intérieure pour sècheuse

Juego para respiradero interno de secadora

Contents:

- Plastic lint reservoir (2 pieces)
- 4" x 5' ProFlex™ dryer transition duct
- Plastic mounting ring for installation
- Two plastic adjustable clamps

Instructions For Use:

1. Use of mounting ring is optional. Attach mounting ring to a stud or directly to drywall using screws or screws / drywall plugs (not included)
2. Half fill the bottom of the reservoir with water then snap on cover
3. Slide one end of the ProFlex™ ducting over the top collar of the reservoir and secure with adjustable clamp
4. Slide other end of the ProFlex™ ducting over dryer outlet and secure with adjustable clamp
5. Empty and replace water after every use

Contenu:

- Réservoir à charpie en plastique (2 pièces)
- Conduit de transition pour sècheuse ProFlex^{MC} de 4 po x 5 pi
- Anneau de montage en plastique pour installation
- Deux pièces de fixation réglables en plastique

Instructions d'installation:

1. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un anneau de montage. Fixez un anneau de montage sur un poteau mural ou directement sur la cloison sèche à l'aide de vis, de vis d'obturation ou de chevilles pour cloisons sèches (non comprises)
2. Remplissez à moitié la partie inférieure de réservoir avec de l'eau et fixez le couvercle
3. Insérez une extrémité du conduit ProFlex^{MC} sur le collier supérieur du réservoir, puis fixez à l'aide du collier de serrage réglable
4. Insérez l'autre extrémité du conduit ProFlex^{MC} sur la sortie de la sècheuse, puis fixez à l'aide du collier de serrage réglable
5. Après chaque utilisation, videz et remplacez l'eau

Contenido:

- Depósito de plástico para la pelusa (2 unidades)
- Conducto de transición ProFlex^{MR} de 4" x 5' para secadora
- Aro de montaje de plástico para la instalación
- Dos abrazaderas de plástico regulables

Instrucciones para la instalación:

1. El uso del aro de montaje es opcional. Fije el aro de montaje a un montante o directamente al tablero de pirca, usando tornillos o tapones roscados/para tablero de pirca (no incluidos)
2. Llène el fondo del tanque hasta la mitad con agua y coloque la tapa
3. Deslice uno de los extremos del conducto ProFlex^{MR} por encima del cuello superior del tanque y asegure con la grapa ajustable
4. Deslice el otro extremo del conducto ProFlex^{MR} por encima de la salida de la secadora y asegure con la grapa ajustable
5. Vacíe y cambie el agua luego de cada uso

